

MANUAL DE INSTRUÇÃO
RELÓGIO MORMAII – EW9522

CARACTERÍSTICAS:

O seu Mormaii ref. EW9522, 100m , é um relógio com pulseira e caixa termoplástica, sua leitura é digital e analógica. Opera com os modos: Alarme, Horário Normal / Calendário, Cronógrafo e Luz Eletroluminescente.

ESPECIFICAÇÕES:

Alarme.

- Alarme diário e beep de horas.

Cronógrafo.

- Alcance para 23 horas, 59 minutos e 59.99 segundos.
- Resolução 1/100 de segundos.

Horário Normal.

- Horas, minutos, segundos.
- Formato 12/24 horas (digital) e 12h (analógico).

Calendário.

- Mês e dia do mês.
- Exibição do calendário Americano e Europeu.

Luz Eletroluminescente (EL)

Bateria

Leitura digital CR2016 ou equivalente

Leitura analógica. SR626SW ou equivalente



FUNÇÕES DOS BOTÕES

Botão A – Para acender a luz Eletroluminescente.

Botão B – Para selecionar as funções e colocar os dígitos em modo de acerto.

Botão C – Para fazer o ajuste dos dígitos em modo de acerto, zerar o cronógrafo e no modo de alarme colocar os dígitos em modo de acerto e visualizar o alarme.

Botão D – Para selecionar os dígitos para o ajuste, visualizar o calendário e acionar o cronógrafo.

Coroa - Para fazer o ajuste do horário analógico.

AJUSTE DA HORA NORMAL

No modo de Hora Normal, pressione o botão **B** por aproximadamente 3 segundos e em seguida o botão **B** novamente e os dígitos de segundos piscarão.

Pressione o botão **C** para zerar os segundos, se necessário.

Pressione o botão **D** para selecionar os dígitos na seguinte ordem: minutos, horas mês e dia do mês.

Pressione o botão **C** para ajustar os dígitos em modo de ajuste. Mantenha o botão pressionado para ajustá-los rapidamente.

Ao final do ajuste, pressione o botão **B**.

Se nenhum botão for pressionado por cerca de 1 minuto, o display retornará ao modo de hora normal.

Nota.: Para selecionar o calendário Americano ou Europeu, pressione o botão **D** e depois o botão **C**, simultaneamente.

Se nenhum botão for pressionado por cerca de 1 minuto, o display retornará ao modo de Hora Normal.

AJUSTE DA HORA ANALÓGICA

Puxe a coroa até o primeiro estágio.

Gire a coroa no sentido horário ou anti-horário, colocando os ponteiros na hora desejada.

Ao final do ajuste, volte a coroa para posição neutra.

AJUSTE DA HORA DO ALARME

Pressione o botão **B** por 3 segundos e os dígitos de hora do alarme piscarão.

Pressione o botão **C** para fazer o ajuste das horas do alarme. Mantenha o botão pressionado para ajustá-las rapidamente.

Pressione o botão **D** e os dígitos de minutos piscarão.

Pressione o botão **C** para fazer o ajuste dos minutos do alarme. Mantenha o botão pressionado para ajustá-los rapidamente.

Ao final do ajuste, pressione o botão **B** e o modo de hora normal retornará.

Nota:

Quando o horário estiver na indicação 12 horas, certifique-se de que o período (antes do meio-dia “A” / Após o meio-dia “P”) esteja ajustado corretamente.

Se nenhum botão for pressionado por cerca de 1 minuto, o display retornará ao modo de Hora Normal.

CRONÓGRAFO (ST)

LIGAR E DESLIGAR O ALARME (ALARM) EO BEEP DE HORAS (CHIME)

No modo de hora normal, pressione o botão **C** e depois o botão **D** para ligar / desligar o alarme e/ou o Beep de Hora. Será exibido no display “CHIME” para o beep de hora, quando estiver ligado. E “ALARM” para o alarme quando estiver ativado.

O alarme soará na hora ajustada por aproximadamente 30 segundos e poderá ser interrompido manualmente ao pressionar qualquer botão, exceto o botão **A**.

Quando o beep de hora estiver ativado, emitirá um som a cada hora cheia.

O cronógrafo dispõe de capacidade máxima para medir até 23 horas, 59 minutos, 59 segundos e 99 centésimos, com a unidade de 1/100 de segundos. Ao final deste tempo, a contagem será reiniciada.

O tempo será exibido em “horas”, “minutos”, “segundos” e “centésimos de segundos”.

Este cronógrafo possui a função SPLIT e poderá ser usado para medir frações intermediárias de tempo.

OPERANDO O CRONÓGRAFO

1. No modo de Hora Normal, pressione o botão **B** para alcançar o modo "cronógrafo".

2. Pressione o botão **D** para iniciar, parar ou reiniciar a contagem, sem haver registro do tempo decorrido.
3. Com o cronógrafo em funcionamento, pressione o botão **C** para obter o tempo de volta, sem interromper a contagem do display.
4. Pressione o botão **C** novamente e o tempo continuará a ser contado no display, acrescido do tempo de interrupção.
5. Para obter o tempo total da contagem, estando o cronógrafo em funcionamento, pressione o botão **C**, depois o botão **D** e novamente o botão **C**.
6. Para continuar a contagem a partir do tempo total, pressione o botão **D**.
7. Para zerar o cronógrafo (0'00"00), pare a contagem no botão **D** e depois pressione o botão **C**.