

## MANUAL MORMAII 8246M/8309M/8339M

### CARACTERÍSTICAS

O seu Mormaii ref. 8246M, 8309M e 8339M é um relógio digital, com pulseira e caixa termoplástica e display, hora normal, calendário, cronógrafo, alarme, & luz eletroluminescente.

### ESPECIFICAÇÕES

#### **Exibição do horário:**

Horário Normal – apresentação em: horas, minutos, segundos.

Modo de indicação das horas: formatos de 12/24 horas.

#### **Calendário:**

O calendário é exibido na função horário normal: mês, dia do mês, dia da semana.

#### **Cronógrafo**

Unidade de medida: 1/100 de Segundos

Lap time

#### **Alarme**

Aciona todos os dias nos horários ajustados

Beep de horas.

#### **Luz Eletroluminescente.**

**Bateria:** CR2025 - 3 V ou equivalente, com duração de aproximadamente 2 anos

### VISUALIZAÇÃO DO DISPLAY E SELEÇÃO DAS FUNÇÕES



**Botão A** – Para acender a luz Eletroluminescente.

**Botão B** – Para selecionar as funções e colocar os dígitos da hora normal em modo de acerto.

**Botão C** – No modo alarme, para colocar os dígitos do alarme em modo de acerto e selecionar os próximos dígitos para ajuste.

**Botão D** – Para fazer o ajuste dos dígitos em modo de acerto.

Pressione o botão **B** para selecionar as funções (Horário Normal / Calendário, Cronógrafo e Alarme). Sempre que o botão **B** for pressionado, um beep de confirmação de troca soará.

### AJUSTANDO O HORÁRIO/CALENDÁRIO

1. Na função horário normal, pressione o botão **B** três vezes e os dígitos de segundos piscarão;
2. Pressione o botão **D** para zerar os segundos, se necessário;
3. Pressione o botão **C** para selecionar os próximos dígitos que desejar ajustar na seguinte ordem: minutos, horas, dia do mês, mês, dia da semana. O formato 12/24 h é selecionado no ajuste da hora (12h indicação **A** para antes do meio-dia e **P** para pós meio-dia – Formato 24h, indicação **H**).
4. Pressione o botão **D** para ajustar os dígitos selecionados. Mantenha o botão pressionado para ajustá-los rapidamente.

5. Ao final do ajuste, pressione o botão **B**.

### **CRONÓGRAFO (ST)**

O cronógrafo dispõe de capacidade máxima para medir até 23 horas, 59 minutos, 59 segundos e 99 centésimos, com a unidade de 1/100 de segundos. Ao final deste tempo, a contagem será reiniciada.

O tempo será exibido em "Horas" na primeira fila do display; "minutos" e "segundos" na segunda fila do display e "1/100 segundos" na terceira fila do display.

Este cronógrafo possui a função LAP mas também **poderá** ser usado para medir frações intermediárias de tempo.

#### **Operando o cronógrafo**

1. No modo de Hora Normal, pressione o botão **B** para alcançar o modo "cronógrafo (ST)".
2. Pressione o botão **D** para iniciar, parar ou reiniciar a contagem, sem haver registro do tempo decorrido.
3. Com o cronógrafo em funcionamento, pressione o botão **C** para obter o tempo de volta, sem interromper a contagem do display.
4. Pressione o botão **C** novamente e o tempo continuará a ser contado no display, acrescido do tempo de interrupção.
5. Para obter o tempo total da contagem, estando o cronógrafo em funcionamento, pressione o botão **C**, depois o botão **D** e novamente o botão **C**.
6. Para continuar a contagem a partir do tempo total, pressione o botão **D**.
7. Para zerar o cronógrafo (0'00"00), pare a contagem no botão **D** e depois pressione o botão **C**.

### **AJUSTANDO O ALARME**

1. Pressione o botão **B** para alcançar a função Alarme (AL);
2. Pressione o botão **C** e os dígitos de horas piscarão;
3. Pressione o botão **D** para fazer o ajuste das horas;
4. Pressione o botão **C** e os dígitos de minutos piscarão;
5. Pressione o botão **D** para fazer o ajuste dos minutos;
6. Ao final do ajuste, pressione o botão **C**.

#### **Como ligar/desligar o Alarme e o Beep de horas**

1. No modo de Alarme, pressione o botão **D** para ligar / desligar o alarme e/ou o beep de horas.
2. Os sinais para o alarme ( \*))) ) e/ou beep de horas ( 🔔 ) aparecerão na terceira fila do display quando ativados.
3. Para a referência 8339M, quando o alarme estiver ativado aparecerá no display a indicação "ALM". Quando o beep de horas estiver ativado aparecerá no display a indicação "CHI".
4. Quando desligados, os sinais não aparecerão.
5. O alarme tocará na hora ajustada todos os dias por aproximadamente 20 segundos e poderá ser interrompido, pressionando-se qualquer botão, com exceção do botão **A**.

#### **Nota:**

Quando o horário estiver na indicação 12 horas, certifique-se que o período ("A" Antes do meio-dia / "P" Após o meio-dia) esteja ajustado corretamente.

Quando o Beep de horas estiver ativado, emitirá um som a cada hora cheia.

#### **TROCA DE BATERIA:**

Bateria recomendada: • Lítio (CR2025) - 3 V ou equivalente.

Vida útil da bateria: Aproximadamente 2 anos (em uso normal)