

CARACTERÍSTICAS

Os modelos Mormaii referências **YP3185, Y3185L, YP8387, YP9470, YP9471, MO12579 e MO13610** são relógios digitais com pulseiras e caixas termoplásticas.

Opera com as seguintes funções: Horário normal, Cronógrafo, Timer, Horário dual, Alarme, Luz eletroluminescente e Calendário de Aniversário.

ESPECIFICAÇÕES

EXIBIÇÃO DO HORÁRIO

Horário Normal: hora, minuto e segundo.

Modo de indicação de horas: Formato 12/24.

Calendário.

O calendário capacidade de: 2000 ~ 2049

A capacidade do calendário para os modelos YP9471, MO12579 e MO13610 : 2000 ~ 2099

CRONÓGRAFO

Unidade de medida 1/100 segundos

Medição máxima de 29 minutos, 59 segundos.

TIMER

Contagem regressiva de 23 horas, 59 minutos e 59 segundos.

HORA DUAL

Horas, minutos, segundos (12/24 horas selecionáveis)

ALARME

O alarme tocará na hora ajustada todos os dias.

Beep de Hora.

Calendário de Aniversário

Armazena as datas para oito aniversários

Luz Eletroluminescente.

Bateria: Lítio (**CR2025**) - 3 V, duração aproximada de **5** anos.

Obs: A referência YP9471 não possui a função calendário de aniversario

SELEÇÃO DAS FUNÇÕES



Botão **A**: Coloca os dígitos em modo de correção. Zera o cronógrafo.

Botão **B**: Seleciona os modos funcionais. Seleciona os dígitos para correção.

Botão **C**: Acende a luz Eletroluminescente. Seleciona os calendários de aniversários.

Botão **D**: Faz o acerto dos dígitos em modo de acerto. Inicia / pára o cronógrafo.

MODO DE OPERAÇÃO

Pressione o botão **B** para selecionar os modos funcionais. Um tom de confirmação será emitida a cada troca de modo.

AJUSTANDO O HORÁRIO / CALENDÁRIO

1. No modo de Hora Normal, pressione o botão **A**. Um sinal soará e os dígitos de segundos piscarão;
2. Pressione **D** para zerar os segundos, caso necessário;
3. Pressione **B** para selecionar os próximos dígitos que desejar ajustar na seguinte ordem: hora, minuto, ano, mês, dia do mês. Para os modelos **YP9470, YP9471, MO12579 e MO13610 é preciso pressionar o botão D pra ativar** o formato 12/24h . O dia da semana será ajustado automaticamente de acordo com dia do mês, mês e ano **ajustados**.
4. Pressione **D** para ajustar os dígitos selecionados.
5. Ao final do ajuste, pressione o botão **A** para retornar ao modo de hora normal.

Nota: Se nenhuns dos botões forem pressionados durante cerca de 1 minuto, o relógio voltara automaticamente para seu modo normal.

OBS: No modo de Hora Normal, pressione o botão **D** para ligar / desligar o bip de hora. O sinal aparece no display ,exceto para os modelos **YP9470 e YP9471**.

CRONÓGRAFO

- O cronógrafo possui a capacidade máxima para medir 29 minutos e 59 segundos, com unidade de 1/100. O tempo é exibido em “minutos”; “segundos” e “1/100 segundos”. Ao final desse tempo, o cronógrafo iniciará o cronômetro novamente.

OPERANDO O CRONÓGRAFO (SP)

- No modo de Hora Normal, pressione o botão **B** para alcançar o modo **CRONÓGRAFO (SP)**;
- **Pressione o botão **D** para iniciar, parar ou reiniciar a contagem, sem haver registro do tempo decorrido.**
- Com o cronógrafo em funcionamento, pressione o botão **A** para obter o tempo de volta, sem interromper a contagem no display.
- Pressionando o botão **A** novamente, o tempo continuará a ser contado no display acrescido do tempo de interrupção.
- Pressionando o botão **A** durante essa parada e depois o botão **D**: obtém-se o tempo total da contagem.
- Pressione o botão **D** para continuar a contagem a partir do tempo total da contagem.
- Para zerar, pare a contagem pressionando o botão **D**, depois pressione o botão **A**.

TIMER (TR)

O Timer poderá ser ajustado para medir intervalos de 1 segundo até 23 horas, 59 minutos, e 59 segundos, tendo o segundo por tempo de unidade. O tempo é contado regressivamente soando um bip ao final, que poderá ser interrompido, em qualquer tempo, pressionando-se qualquer botão.

Ajustando o Timer “TR”:

- Pressione o botão **B** para selecionar a função "Timer";
- Pressione o botão **A** e os dígitos de segundos, ou horas piscarão.
- Pressione o botão **D** para ajustá-lo. Mantenha o botão **D** pressionado para ajustá-lo rapidamente.
- Pressione o botão **B** para selecionar os dígitos de minutos;
- Pressione o botão **D** para ajustar. Mantenha o botão **D** pressionado para ajustar rapidamente.
- Pressione **B** para selecionar os dígitos de horas ou minutos;
- Pressione o botão **D** para ajustá-lo. Mantenha o botão **D** pressionado para ajustá-lo rapidamente.
- Ao final do ajuste, pressione o botão **A**.

Como iniciar e reiniciar a contagem regressiva

Com o Timer ajustado, siga os seguintes procedimentos:

- Pressione o botão **D** para iniciar/parar a contagem regressiva (**Timer**).
- Quando chegar ao final da contagem programada, serão emitidos bips durante 60 segundos e poderão ser interrompidos, pressionando-se qualquer botão.
- Ao final da contagem, o Timer zerará. Para reiniciar a contagem do tempo programado, pressione o botão **A** duas vezes e depois o botão **D**. Para uma nova contagem, repita o procedimento de ajuste.

HORA DUAL (T2)

A função de Hora Dual permite a exibição do horário de uma localidade com fuso horário diferente.

Ajustando a Hora Dual

- Pressione o botão **B** para alcançar o modo “**DUAL TIME**”
- Pressione o botão **A** e as horas da Hora Dual piscarão.
- Pressione o botão **D** para ajustá-la. Mantenha o botão pressionado para ajustá-la rapidamente.
- Pressione o botão **B** e os dígitos de minutos piscarão.
- Pressione o botão **D** para avançar 30 minutos.
- Ao final do ajuste, pressione o botão **A**.

Nota:

Só é possível o ajuste das horas e dos minutos. Os segundos acompanharão o avanço do modo de Hora Normal.

ALARME (AL)

Ajustando o Alarme

- Pressione o botão **B** para selecionar a função Alarme (AL);
- Pressione o botão **A** e os dígitos de “horas” piscarão.
- Pressione o botão **D** para ajustar as “horas”. Mantenha o botão **D** pressionado para ajustá-las rapidamente.
- Pressione o botão **B** e os dígitos de “minutos” piscarão.
- Pressione o botão **D** para ajustar os “minutos”. Mantenha o botão **D** pressionado para ajustá-los rapidamente.
- Ao final do ajuste, aperte o botão **A**.

Como ligar/desligar o Alarme e o Bip de horas

- No modo de Alarme, pressione o botão **D** para ligar/desligar o alarme. Será exibido um sinal “alarm” no display quando o alarme estiver ligado.
- No modo de Hora Normal, pressione o botão **D** para ligar/desligar o beep de horas. Será exibido um sinal no display, quando o beep de horas estiver ligado exceto para os modelos **YP9470** e **YP9471**.
- O alarme tocará na hora ajustada por aproximadamente 60 segundos e poderá ser interrompido, pressionando-se qualquer botão.
- Quando o Beep de horas estiver ativado, emitirá um som a cada hora cheia.

Nota:

Quando o horário estiver na indicação 12 horas, certifique-se que o período (“A” antes do meio-dia / “P” pós o meio-dia) esteja ajustado corretamente.

Os modelos **YP9470, YP9471, MO12579 e MO13610** possuem 5 tipos de alarmes, para escolher entre os alarmes de 1 a 5 pressione o botão **C**, o ajuste do alarme será o mesmo procedimento anterior.

Calendário de Aniversário (bi)

Neste modo pode-se armazenar 8 datas de aniversário.

Ajuste da data do aniversário

- Pressione o botão **B** para alcançar o modo de calendário de aniversário.
- Pressione o botão **C** para selecionar entre os 8 aniversários;
- Pressione o botão **A** e os dígitos das “horas” piscarão

- Pressione o botão **B** para ajustar os demais dígitos na seguinte ordem: minuto, mês, dia do mês e “on” para ativar.
- Pressione o botão **D** para ajustar os dígitos selecionados. Mantenha o botão **D** pressionado para ajustá-los rapidamente.
- Ao final do ajuste, pressione o botão **A**.
- Siga o mesmo procedimento acima para ajustar os próximos aniversários.

Obs: Na data e hora programadas para o aniversário, soará um som durante 60 segundos. Verificar se o alarme não está programado para o mesmo horário da data do aniversário, pois só soará o alarme para uma das funções. Para os modelos **YP9470,MO12579** e **MO13610** o ajuste começara com o mês, dia do mês, hora, minuto e “on” para ativado.

Para ligar e desligar o calendário de aniversário

- No modo de calendário de aniversário, pressione o botão **D** para ligar/ desligar a data do aniversário. Quando estiver ligado, aparecerá “ON” no display. Quando estiver desligado, aparecerá “--” no display.