

MANUAL DE INSTRUÇÕES

RELÓGIO YP2163

CARACTERÍSTICAS

O seu Mormaii referência YP2163 é um relógio digital e análogo com pulseira e caixa termoplástica, **Horário normal; Cronógrafo; Timer; Horário Dual; Calendário; Alarme e luz Eletroluminescente.**

ESPECIFICAÇÕES

➤ **EXIBIÇÃO DO HORÁRIO:**

Horário Normal (Hora, Minuto e segundo, dia da semana, mês, data).

Formato 12/24 hora (seleção pelo usuário)

Calendário: 2000 ~ 2049

➤ **MODO CRONOGRÁFO**

Unidade de medida 1/100 segundos

Medição máxima de 11 horas; 59 minutos, 59 segundos.

➤ **MODO TIMER**

Contagem regressiva de 23 horas, 59 minutos e 59 Segundos.

➤ **HORA DUAL**

Hora, minuto, segundo.

➤ **ALARME**

O alarme toca na hora ajustada todos os dias.

Beep de Hora,

➤ **Luz Eletroluminescente.**

➤ **Bateria:**Lítio (CR2016) - 3 V, duração aproximada de 2 anos.



Cristal líquido Análogo.



Cronógrafo



Luz Eletroluminescente



Contagem regressiva



Hora Dual



Alarme



Calendário 50 Anos



Som



Resistência 50M



Bateria Cr2025

MODO DE OPERAÇÃO

Pressione o botão **B (fig. pg. 14)** para selecionar os modos funcionais. Um tom de confirmação será emitida a cada troca de modo. Em todos os modos, será exibido o Horário Normal, na fila superior, à direita do display.

FUNÇÃO DOS BOTÕES

Botão **A:** Ascende a Luz Eletroluminescente por cerca de 3 segundos e faz o acerto dos dígitos em ordem decrescente.

Botão **B:** Seleciona os modos funcionais e seleciona os dígitos para correção.

Botão **C:** Coloca os dígitos em modo de ajuste e zera o cronógrafo.

Botão **D:** Ascende a Luz Eletroluminescente por cerca de 3 segundos e faz o acerto dos dígitos em ordem decrescente

Botão **E:** Faz o acerto dos dígitos em ordem crescente, aciona o cronógrafo.

VISUALIZAÇÃO DO DISPLAY

AJUSTANDO HORÁRIO / CALENDÁRIO

1. No modo de Hora Normal, mantenha o botão **C** pressionado, um sinal soar, solte o botão, os dígitos de segundos piscarão. O ano, aparecerá na fila superior, à esquerda.
2. Pressione os botões **A**, **D** ou **E** para zerar os segundos, caso necessário;
3. Pressione o botão **B** para selecionar os próximos dígitos que deseja ajustar na seguinte ordem: horas, minutos, ano, mês e dia do mês. O dia da semana será ajustado automaticamente de acordo com dia do mês. O dia da semana é ajustado automaticamente de acordo com o dia, mês e ano selecionados.
4. Pressione os botões **A** ou **D** para retroceder os números. Mantenha o botão pressionado para ajustar rapidamente.
5. Pressione o botão **E** para avançar os números. Mantenha o botão pressionado para ajustar rapidamente.
6. Ao final do ajuste pressione o botão **C** para retornar ao modo de hora normal.
7. O ajuste do horário análogo é sincronizado com o horário digital.

No modo de correção o relógio voltará automaticamente à exibição normal da função se nenhum botão for acionado por cerca de 1 minutos.

Para ajustar o formato 12/24h, pressione o botão **E**. Quando estiver no formato 12h aparecerá AM antes do meio-dia e PM após o meio-dia.

CRONÓGRAFO (ST)

- O cronógrafo possui a capacidade máxima para medir 11 horas; 59 minutos e 59 segundos, com unidade de 1/100. O tempo é exibido em “minutos”; “segundos” e “1/100 segundos”, a partir de 30 minutos, a contagem passa a ser em “horas”, “minutos” e “segundos”. Ao final desse tempo o cronógrafo pára.

OPERANDO O CRONÓGRAFO (SP)

- No modo de Hora Normal pressione o botão **B** para alcançar o modo CRONÓGRAFO (ST);
- Pressione o botão **E** para iniciar, parar (sem haver registro do tempo decorrido) ou reiniciar o cronógrafo.
- Com o cronógrafo em funcionamento, pressione o botão **C** para obter o tempo de volta, sem interromper a contagem no display.
- Pressionando o botão **C** novamente o tempo continuará a ser contado no display, acrescido do tempo de interrupção.
- Pressionando o botão **C**, depois o botão **E** e novamente o botão **C** obtém-se o tempo total da contagem.
- Pressione o botão **E** para continuar a contagem a partir do tempo total da contagem.
- Para zerar, pare a contagem pressionando o botão **E**, depois pressione o botão **C**.

TIMER (TR)

O Timer poderá ser ajustado para medir intervalos de 1 segundo até 11 horas, 59 minutos, e 59 segundos, tendo o segundo por tempo de unidade. O tempo é contado regressivamente, em 1/100 segundos, soando um beep ao final, que poderá ser interrompido, em qualquer tempo, pressionando qualquer botão.

Ajustando o Timer:

- Pressione o botão **B** para selecionar a função "Timer" ;
- Pressione o botão **C** duas vezes e os dígitos de horas piscarão.
- Pressione o botão **A** ou **D** para retroceder o ajuste. Mantenha o botão pressionado para ajustar rapidamente.
- Pressione o botão **E** para avançar o ajuste.
- Pressione o botão **B** para selecionar os dígitos de minutos;

- Pressione o botão **A** ou **D** para retroceder o ajuste. Mantenha o botão pressionado para ajustar rapidamente.
- Pressione o botão **E** para avançar o ajuste.
- Pressione **B** para selecionar os dígitos de segundos;
- Pressione o botão **A** ou **D** para retroceder o ajuste. Mantenha o botão pressionado para ajustar rapidamente.
- Pressione o botão **E** para avançar o ajuste.
- Ao final do ajuste pressione o botão **C**.

Como iniciar e reiniciar a contagem regressiva:

Com o Timer ajustado, siga os seguintes procedimentos:

- Pressione o botão **E** para iniciar/parar ou reiniciar a contagem regressiva (Timer).

- Quando chegar ao final da contagem programada serão emitidos beeps durante 60 segundos e retorna ao modo de Hora Normal. O beep poderá ser interrompido pressionando qualquer botão.
- Ao final da contagem, o Timer zera. Para reiniciar a contagem do tempo programado pressione o botão **C** duas vezes, depois pressione o botão **E**. Para uma nova contagem com um novo tempo programado, repita o procedimento de ajuste.

HORA DUAL (T2)

A função de Hora Dual permite a exibição do horário de uma localidade com fuso horário diferente.

Ajustando a Hora Dual

- Pressione o botão **B** para alcançar o modo “DUAL TIME – T2”
- Pressione o botão **C** e os dígitos de “hora” piscarão.
- Pressione os botões **A** ou **D** para retroceder os números. Mantendo o botão pressionado para ajustar rapidamente.
- Pressione o botão **E** para avançar os números. Mantendo o botão pressionado para ajustar rapidamente.
- Pressione o botão **B** e os dígitos de minutos piscarão.
- Pressione os botões **A** ou **D** para retroceder os números. Mantendo o botão pressionado para ajustar rapidamente.
- Pressione o botão **E** para avançar os números. Mantendo o botão pressionado para ajustar rapidamente.
- Ao final do ajuste pressione **C**.

Os dígitos de “segundos” acompanham o avanço do modo de Hora Normal.

ALARME (AL)

Ajustando o Alarme

- Pressione o botão **B** para selecionar a função Alarme (AL);
- Pressione o botão **C** e os dígitos de “horas” piscarão.
- Pressione os botões **A** ou **D** para retroceder os números. Mantenha o botão pressionado para ajustar rapidamente.
- Pressione o botão **E** para avançar os números.
- Pressione o botão **B** e o dígito de “minutos” piscarão.
- Pressione o botão **A** ou **D** para retroceder os números. Mantenha o botão pressionado para ajustar rapidamente.
- Pressione o botão **E** para avançar os números.
- Ao final do ajuste aperte o botão **C**.

Como ligar/desligar o Alarme e o Beep de horas

- No modo de Alarme, pressione o botão **E** para ligar/desligar o alarme e o beep de Hora. Será exibido um sinal () no display para o alarme e um sinal () para o beep de Hora quando estiverem ligados.
- O alarme tocará na hora ajustada por aproximadamente 60 segundos, para pausar o alarme pressione os botões “A”; “D” ou “E”, após 5 minutos o alarme tocará novamente ou pressione os botões “B” ou “C” para parar o alarme definitivamente.
- Quando o Beep de horas estiver ativado, emitirá um som a cada hora cheia.

Nota:

Quando o horário estiver no formato 12h, certifique-se que o período (“AM” antes do meio-dia / “PM” pós o meio-dia) esteja ajustado corretamente.

Luz Eletroluminescente

- Em qualquer modo, pressione os botões “A” ou “D” para iluminar o display por cerca de 3 segundos.