

MANUAL DE INTRUÇÃO RELÓGIO MORMAII – 7641M

CARACTERÍSTICAS:

O seu Mormaii ref. 7641M, 50m, é um relógio com pulseira e caixa termoplástica, sua leitura é digital e analógica, opera com os modos: Horário Normal / Calendário, Cronógrafo, Alarme e Luz Eletroluminescente.

ESPECIFICAÇÕES:

Horário Normal.

- Horas, minutos, segundos.
- Formato 12/24 horas (digital) e 12h (analógico).

Calendário.

- Dia do mês, mês e dia da semana.

Alarme.

- Alarme diário e beep de hora.

Cronógrafo.

- Alcance para 23 horas, 59 minutos e 59.99 segundos.
- Resolução 1/100 de segundos.

Luz Eletroluminescente (EL).

Bateria

leitura digital: CR2016.

leitura análoga: SR626SW.

FUNÇÕES DOS BOTÕES



Botão **A**: Acende a luz Eletroluminescente por cerca de 3 segundos, iluminando somente a parte digital.

Botão **B**: Seleciona os modos e no modo de Hora normal, coloca os dígitos em modo de acerto.

Botão **C**: Aciona, pára e reinicia o cronógrafo; no modo alarme, liga/desliga o beep de hora e alarme; e no modo de acerto da Hora normal zera os segundos e ajusta os dígitos em modo de acerto.

Botão **D**: No modo de Hora Normal, seleciona os dígitos para acerto, armazena o tempo da volta no cronógrafo e no modo de alarme coloca os dígitos em modo de acerto e seleciona os dígitos a serem ajustados.

Pressione o botão **B** para selecionar os modos desejados, conforme mostra a ilustração abaixo. Sempre que o botão **B** for pressionado, um som de confirmação da troca soar.



AJUSTE DA HORA NORMAL

No modo de Hora Normal, pressione o botão **B** três vezes, os dígitos de segundos piscarão.

Pressione o botão **C** para zerar os segundos, se necessário.

Pressione o botão **D** para selecionar os dígitos na seguinte ordem: horas, minutos, mês, dia do mês e dia da semana.

Pressione o botão **C** para ajustar os dígitos em modo de ajuste. Mantenha o botão pressionado para ajustar rapidamente.

Ao final do ajuste pressione o botão **B**, para sair do modo de ajuste.

Se nenhum botão for pressionado por cerca de 1 minuto o display retorna ao modo de Hora Normal.

Ligar / desligar o beep de Hora:

No modo alarme, pressione o botão **C** para ligar / desligar o alarme e/ou o beep de Hora. Será exibido no display um sinal para o beep de Hora “▲”, quando estiver ligado. E um sinal para o alarme quando estiver ativado “●”.

Quando o beep de hora estiver ativado, emitirá um som a cada hora cheia.

Quando o alarme estiver ativado, soará na hora determinada pelo usuário.

AJUSTE DA HORA DO ALARME (AL)

Pressione o botão **B** até alcançar o modo de Alarme.

Pressione o botão **D** para e os dígitos de horas piscarão.

Pressione o botão **C** para fazer o ajuste das horas do alarme. Mantenha o botão pressionado para ajustar rapidamente.

Pressione o botão **D** e os dígitos de minutos piscarão.

Pressione o botão **C** para fazer o ajuste dos minutos do alarme. Mantenha o botão pressionado para ajustar rapidamente.

Ao final do ajuste pressione o botão **B**, para sair do modo de ajuste.

No modo de Alarme, pressione o botão **D** para ligar / desligar a função alarme. Será exibido no display um sinal para o alarme quando estiver ligado. “▲”.

O alarme soará na hora ajustada por aproximadamente 20 segundos e poderá ser interrompido manualmente ao pressionar qualquer botão, exceto o botão **A**.

Nota:

Quando o horário estiver na indicação 12 horas, certifique-se de que o período (antes do meio-dia “A” / Após o meio-dia “P”) esteja ajustado corretamente.

Se nenhum botão for pressionado por cerca de 1 minuto, o display retornará ao modo de Hora Normal.

CRONÓGRAFO

O cronógrafo tem capacidade para medir 23 horas, 59 minutos, 59 segundos e 99 centésimo em unidade 1/100 de segundos. O tempo é exibido em “minutos”, “segundos”, “1/100 de segundos”.

Quando o cronógrafo alcançar sua capacidade, reiniciará a contagem.

Se o usuário não interromper a contagem o cronógrafo continuará contando, comprometendo a vida útil da bateria.

Ajuste do cronógrafo:

Pressione o botão **B** até alcançar o modo cronógrafo.

Pressione o botão **C** para iniciar / parar / reiniciar a contagem no cronógrafo, sem haver registro do tempo decorrido.

Para zerar o cronógrafo:

Para zerar o cronógrafo, interrompa a contagem pressionando o botão C, depois pressione o botão D e a contagem será zerada. Os tempos armazenados na memória do LAP também serão zerados.

Lap:

Com o cronógrafo em funcionamento, pode-se parar a contagem sem interromper a contagem do tempo decorrido.

Pressione o botão **D**, enquanto o cronógrafo estiver contando, para obter o tempo de volta, que será exibido no display.

Durante a exibição do tempo de volta o cronógrafo continuará contando.

Pressione o botão **D** novamente para continuar a contagem acrescido do tempo de interrupção.

AJUSTE DA HORA ANALÓGICA

Puxe a coroa até o primeiro estágio.

Gire a coroa, no sentido horário ou anti horário, colocando os ponteiros na hora desejada.

Ao final do ajuste volte a coroa para posição neutra.