

YP4238

CARACTERÍSTICAS

O seu Mormaii referência YP4238 é um relógio digital com pulseira e caixa termoplástica. Possui as funções de: Horário normal, Calendário, Alarme, Cronógrafo, Timer, Horário Dual e luz Eletroluminescente.

ESPECIFICAÇÕES

➤ **Exibição do horário:**

Horário Normal (hora, minuto e segundo, dia da semana, data, mês e ano)

Formato 12 /24 horas

Calendário: 2000 ~ 2049

➤ **Modo cronógrafo**

Unidade de medida 1/100 segundos

Medição máxima de 11 horas; 59 minutos, 59 segundos.

➤ **Modo Timer**

Contagem regressiva de 59 minutos e 59 Segundos.

➤ **Hora Dual**

Hora, minuto, segundo.

➤ **Alarme**

O alarme toca na hora ajustada todos os dias.

Beep de Horas.

➤ **Luz Eletroluminescente.**

➤ **Bateria:**Lítio (CR2025) - 3 V ou equivalente, duração aproximada de 2 anos.

MODO DE OPERAÇÃO

Pressione o botão **B** para selecionar os modos funcionais. Um tom de confirmação será emitido a cada troca de modo.

FUNÇÃO DOS BOTÕES

Botão **A**: Coloca os dígitos em modo de ajuste e zera o cronógrafo.

Botão **B**: Seleciona os modos funcionais e os dígitos para correção.

Botão **C**: Ascende a Luz Eletroluminescente por cerca de 3 segundos.

Botão **D**: Faz o acerto dos dígitos em ordem **crescente e aciona o cronógrafo**.

VISUALIZAÇÃO DO DISPLAY

AJUSTANDO HORÁRIO / CALENDÁRIO

1. No modo de Hora Normal, mantenha o botão **A** pressionado. Um sinal soar e os dígitos de segundos piscarão.
 2. Pressione o botão **D** para zerar os segundos, caso necessário;
 3. Pressione o botão **B** para selecionar os próximos dígitos que **desejar** ajustar na seguinte ordem: horas, minutos, ano, mês e dia do mês. O dia da semana será ajustado automaticamente de acordo com o dia, mês e ano selecionados.
 4. Pressione os botões **D** para fazer o ajuste dos **dígitos selecionados**. Mantenha o botão pressionado para ajustá-los rapidamente.
 5. Ao final do **ajuste**, pressione o botão **A** para retornar ao modo de hora normal.
- No modo de **correção**, o relógio voltará automaticamente à exibição normal da função se nenhum botão for acionado por cerca de 1 minutos.,
Para ajustar o formato 12/24h, pressione o botão **A** no modo de Hora Normal.
Quando estiver no formato 12h, aparecerá AM antes do meio-dia e PM após o meio-dia.

CRONÓGRAFO (ST)

- O cronógrafo possui a capacidade máxima para medir 59 minutos e 59 segundos em unidades de 1/100 segundos. O tempo é exibido em "minutos"; "segundos" e "1/100 segundos". Ao final do tempo de **contagem, o cronógrafo reiniciará.**

OPERANDO O CRONÓGRAFO (SP)

- **No modo de Hora Normal,** pressione o botão **B** para alcançar o modo CRONÓGRAFO (ST);
- Pressione o **botão D para iniciar e parar sem** haver registro do tempo decorrido ou reiniciar o cronógrafo.
- Com o cronógrafo em funcionamento, pressione o botão **A** para obter o tempo de volta, sem interromper a contagem no display.
- Pressionando o botão **A novamente e o tempo continuará** a ser contado no display, acrescido do tempo de interrupção.
- Para se obter o tempo total da contagem, estando o cronógrafo em funcionamento, pressione botão **A**, depois o botão **D** e novamente o botão **A**.
- Pressione o botão **D** para continuar a contagem a partir do tempo total da contagem.
- Para zerar, pare a contagem pressionando o botão **D**, depois pressione o botão **A**.

TIMER (TR)

O Timer poderá ser ajustado para medir intervalos de 1 segundo até 59 minutos e 59 segundos, tendo o segundo por tempo de unidade. O tempo é contado regressivamente em 1/100 segundos, soando um beep ao final que poderá ser interrompido, em qualquer tempo, pressionando qualquer botão.

Ajustando o Timer:

- Pressione o botão **B** para selecionar a função "Timer" ;
- Pressione o botão **A** e os dígitos de horas piscarão.
- Pressione o botão **D** para fazer o ajuste das horas. Mantenha o botão pressionado **para ajustá-las rapidamente.**
- Pressione o botão **B** para selecionar os dígitos de minutos;
- Pressione o botão **D** para fazer o ajuste dos minutos. Mantenha o botão pressionado **para ajustá-los rapidamente.**
- **Ao final do ajuste, pressione o botão A.**

Como iniciar e reiniciar a contagem regressiva:

Com o Timer ajustado, siga os seguintes procedimentos:

- Pressione o botão **D** para iniciar/parar ou reiniciar a contagem regressiva (Timer).
- Ao final da contagem programada, serão emitidos beeps durante 60 segundos e **retornarão** ao modo de Hora Normal. O beep poderá ser interrompido, pressionando qualquer botão.
- **Ao final da contagem, o Timer zerará. Para reiniciar a contagem do último tempo programado, pressione o botão A duas vezes, depois pressione o botão D.**
- Para uma nova contagem com um novo tempo programado, repita o procedimento de ajuste.

HORA DUAL (T2)

A função de Hora Dual permite a exibição do horário de uma localidade com fuso horário diferente.

Ajustando a Hora Dual

- Pressione o botão **B** para alcançar o modo "DUAL TIME – T2"
- Pressione o botão **A** e os dígitos de "hora" piscarão.
- Pressione o botão **D** para fazer o ajuste. Mantenha o botão pressionado para **ajustá-lo** rapidamente.
- Pressione o botão **B** e os dígitos de minutos piscarão.
- Pressione o botão **D** para fazer o ajuste dos minutos com diferença de 30 minutos.
- **Ao final do ajuste, pressione A.**

Os dígitos de "segundos" acompanharão o avanço do modo de Hora Normal.

ALARME (AL)

Ajustando o Alarme

- Pressione o botão **B** para selecionar a função Alarme (AL);
- Pressione o botão **A** e os dígitos de "horas" piscarão.
- Pressione o botão **D** para fazer o ajuste. Mantenha o botão pressionado para **ajustá-lo rapidamente.**
- **Pressione o botão B e os dígitos de "minutos" piscarão.**
- Pressione o botão **D** para fazer o ajuste. Mantenha o botão pressionado para **ajustá-los rapidamente.**
- **Ao final do ajuste, aperte o botão A**

Como ligar/desligar o Alarme e o Beep de horas

- No modo de Alarme, pressione o botão **D** para ligar/desligar o alarme e o beep de Hora. Será exibido um sinal () no display para o alarme e um sinal () para o beep de Hora quando estiverem ligados.
- **O alarme tocará na hora ajustada por aproximadamente 60 segundos. Para interromper, pressione qualquer botão.**
- Quando o Beep de horas estiver ativado, emitirá um som a cada hora cheia.

Nota:

Quando o horário estiver no formato 12h, certifique-se que o período ("AM" antes do meio-dia / "PM" pós o meio-dia) esteja ajustado corretamente.

Luz Eletroluminescente

- Em qualquer modo, pressione os botões **"C"** para iluminar o display por cerca de 3 segundos.