

## MANUAL DE INSTRUÇÕES RELÓGIO MORMAII – MG69

### CARACTERÍSTICAS

O SEU MORMAII MG69, 50M, É UM RELÓGIO COM LEITURA DIGITAL COM CAIXA DE AÇO E PULSEIRA DE COURO. OPERA AS SEGUINTE FUNÇÕES: HORÁRIO NORMAL, CALENDÁRIO (AMERICANO E EUROPEU), ALARME E CRONÓGRAFO.

### ESPECIFICAÇÕES

- TIPO DE RELÓGIO: QUARTZ.
- MODO DE INDICAÇÃO DAS HORAS/CALENDÁRIO: HORAS, MINUTOS, SEGUNDOS, MÊS, DIA DO MÊS, DIA DA SEMANA.
- SISTEMA DE INDICAÇÃO DAS HORAS: FORMATO 12/24H
- MODO DO CRONÓGRAFO COM UNIDADE DE MEDIDA: 1/100 DE SEGUNDO E MEDIÇÃO DO TEMPO DECORRIDO E TEMPO DECORRIDO CUMULATIVO.
- MODO DO DESPERTADOR: ALARME DIÁRIO, BEEP DE HORAS
- BATERIA: **CR1616** APROXIMADAMENTE 2 ANO DE USO.

### FUNÇÃO DOS BOTÕES

BOTÃO “A” – VISUALIZAR O CALENDÁRIO, SELECIONA OS DÍGITOS, ACIONA O CRONÓGRAFO

BOTÃO “B” – VISUALIZAR A HORA DO ALARME, AJUSTA OS DÍGITOS .

BOTÃO “C” – SELECIONA O MODO E COLOCA OS DÍGITOS EM MODO DE ACERTO.

### COMO AJUSTAR O HORÁRIO / CALENDÁRIO

- NO MODO DE HORA NORMAL, MANTENHA O BOTÃO “C” PRESSIONADO POR ALGUNS SEGUNDOS, E O DÍGITO DE HORA DO ALARME, INDICAÇÃO DE 12/24 HORAS E O DIA DA SEMANA “MON” PISCARÃO.
- PRESSIONE O BOTÃO “C” NOVAMENTE, E OS DÍGITOS DE SEGUNDOS E O DIA DA SEMANA “TUE” PISCARÃO.
- PRESSIONE O BOTÃO “B” PARA ZERAR OS SEGUNDOS, SE NECESSÁRIO.
- PRESSIONE O BOTÃO “A” PARA SELECIONAR OS PROXIMOS DÍGITOS A AJUSTAR NA SEGUINTE ORDEM: MINUTOS, HORA, MÊS, DIA DO MÊS E DIA DA SEMANA,
- PRESSIONE O BOTÃO “B” PARA AJUSTAR OS DÍGITOS SELECIONADOS. MANTENHA O BOTÃO PRESSIONADO PARA AJUSTAR RAPIDAMENTE.
- AO FINAL DO AJUSTE PRESSIONE O BOTÃO “C”.

### COMO VISUALIZAR O CALENDÁRIO:

- NO MODO DE HORA NORMAL, MANTENHA O BOTÃO “A” PRESSIONADO PARA VISUALIZAR O CALENDÁRIO.
- PARA ALTERNAR ENTRE O CALENDÁRIO AMERICANO (MÊS/DATA) E EUROPEU (DATA/MÊS), MANTENHA O BOTÃO “A” PRESSIONADO E PRESSIONE O BOTÃO “B”.

**OBS:** OS DIAS DA SEMANA SÃO INDICADOS NO DISPLAY POR: SUN (DOMINGO), MON (SEGUNDA), TUE (TERÇA), WED (QUARTA), THU (QUINTA), FRI (SEXTA) E SAT (SÁBADO).

### ALARME

#### **AJUSTANDO O ALARME**

1. PRESSIONE O BOTÃO “C” POR CERCA DE 3 SEG. OS DÍGITOS DE HORAS DO ALARME, A INDICAÇÃO A (ANTES MEIO DIA) OU P (PÓS MEIO DIA) E O **MON** (DO DIA SEMANA) PISCARÃO.
2. PRESSIONE O BOTÃO “B” PARA AJUSTAR A HORA. MANTENHA O BOTÃO PRESSIONADO PARA AJUSTAR RAPIDAMENTE.
3. PRESSIONE O BOTÃO “A”, OS DÍGITOS DE “MINUTOS” PISCARÃO;
4. PRESSIONE O BOTÃO “B” PARA AJUSTAR OS MINUTOS. MANTENHA O BOTÃO PRESSIONADO PARA AJUSTAR RAPIDAMENTE.
5. AO FINAL DO AJUSTE PRESSIONE O BOTÃO “C” PARA RETORNAR A EXIBIÇÃO DE HORÁRIO NORMAL.

## **LIGAR E DESLIGAR O ALARME E O BEEP DE HORAS**

- MANTENHA PRESSIONADO O BOTÃO “B” E PRESSIONE O BOTÃO “A” ALTERNADAMENTE PARA LIGAR/DESLIGAR O ALARME E O BEEP DE HORAS OU MANTENHA O BOTÃO “A” PRESSIONADO PARA FAZER O TESTE DO ALARME.

### **NOTA:**

- ALARME SOA DURANTE 30 SEG. PRESSIONANDO O BOTÃO “B”, DESLIGA-SE O ALARME QUE ESTÁ TOCANDO.
- QUANDO O BEEP DE HORAS ESTIVER ATIVADO, EMITIRÁ UM SOM A CADA HORA CHEIA.

### **COMO VISUALIZAR O ALARME:**

- NO MODO DE HORA NORMAL, MANTENHA O BOTÃO “B” PRESSIONADO PARA VISUALIZAR O HORÁRIO DO ALARME.

### **CRONÓGRAFO**

- O CRONÓGRAFO DISPÕE DE CAPACIDADE PARA MEDIR ATÉ 23 HORAS, 59 MINUTOS, E 99 SEGUNDOS EM UNIDADES DE 1/100SEGUNDOS. AO FINAL DESTA CONTAGEM O CRONÓGRAFO REINICIARÁ.
- O TEMPO SERÁ EXIBIDO EM “MINUTOS”, “SEGUNDOS” E UNIDADES DE 1/100 SEGUNDOS. A PARTIR DE 40 MIN. EM CONTAGEM, O CRONÓGRAFO PASSARÁ A CONTAR EM HORAS, MINUTOS E SEGUNDOS.
- QUANDO ESTIVER NO MODO CRONÓGRAFO, SERÃO MOSTRADOS TODOS OS DIAS DA SEMANA.
- DURANTE A CONTAGEM DO CRONÓGRAFO EM (MINUTOS, SEGUNDOS E 1/100 DE SEGUNDOS) OS DIAS DA SEMANA “SAT” e “SUN” FICARÃO PISCANDO NO DISPLAY.
- DURANTE A CONTAGEM DO CRONÓGRAFO EM (HORA, MINUTO E SEGUNDO) O DIA DA SEMANA “SUN” PISCARÁ.
- DURANTE A PARADA SEM INTERROMPER A CONTAGEM OS DIAS DA SEMANA “THU”, “SAT”e “SUN”. FICARÃO PISCANDO NO DISPLAY:

### **COMO OPERAR O CRONÓGRAFO**

1. PRESSIONE O BOTÃO “C”, PARA SELECIONAR A FUNÇÃO CRONÓGRAFO.
2. PRESSIONE O BOTÃO “A” PARA INICIAR / PARA / REINICIAR O CRONÓGRAFO SEM HAVER REGISTRO DO TEMPO.
3. PRESSIONANDO O BOTÃO “B”, PARA PARAR MOMENTANEAMENTE A CONTAGEM, SEM INTERROMPER A CONTAGEM DE TEMPO DECORRIDO, PRESSIONANDO O BOTÃO “B” NOVAMENTE, O TEMPO CONTINUARÁ A SER CONTADO, ACRESCIDO DO TEMPO DE INTERRUPTÃO.
4. PARA VERIFICAR A PARADA PARCIAL, PRESSIONE O BOTÃO “B”, EM SEGUIDA O BOTÃO “A” E NOVAMENTE O BOTÃO “B”.
5. PARA CONTINUAR A CONTAGEM APARTIR DA PARADA PARCIAL PRESSIONE O BOTÃO “A”
6. PARA ZERAR O CRONÔMETRO EM FUNCIONAMENTO PRESSIONE O BOTÃO “A”, E EM SEGUIDA O BOTÃO “B”.

### **NOTA:**

- PARA RETORNAR AO HORÁRIO NORMAL, SEM INTERROMPER O CRONÓGRAFO, PRESSIONE BOTÃO “C”.
- PARA RETORNAR ÀO CRONÓGRAFO, PRESSIONE O BOTÃO “C”.