

## **MANUAL DE INSTRUÇÕES**

### **RELÓGIO MORMAII –Y1749 / Y1963 / Y1625 / Y1864B / LS011**

#### **CARACTERÍSTICAS**

Os modelos Mormaii Y1749\_Y1963\_Y1625\_Y1864B\_LS011 são relógios com leituras digitais, caixa de aço e / ou caixa e pulseiras termoplásticas. A referência Y1864B utiliza pulseira de couro.

Sua leitura é digital e opera com as seguintes funções: Horário Normal / Calendário; Cronógrafo, Alarme; Timer, Hora Dual e luz Eletroluminescente.

#### **ESPECIFICAÇÕES**

##### **Exibição do Horário:**

- Horário Normal – apresentação em: horas, minutos e segundos.
- Modo de indicações das horas: formatos de 12/24 horas.

##### **CRONÓGRAFO:**

- Unidade de medida: 1/100 de Segundo .
- Modos de medição: tempo decorrido, tempo cumulativo.

##### **Calendário:**

- Calendário é exibido em mês, dia do mês, dia da semana.

##### **Despertador:**

- Alarme diário.
- Beep de horas.

##### **Timer:**

- Contagem regressiva até 23 horas, 59 minutos e 59 segundos.

##### **Hora Dual:**

- Permite a exibição do horário de uma localidade com fuso horário diferente.

##### **Luz Eletroluminescente.**

##### **Bateria**

- CR2025 – 3 v, ou equivalente, com duração aproximada de 2 anos para as referências: Y1749, Y1864B e LS011
- CR2016 – 3 v, ou equivalente, com duração aproximada de 2 anos para as referências Y1963 e Y1625.

## VISUALIZANDO AS FUNÇÕES



Botão **A**: Acende a Luz Eletroluminescente.

Botão **B**: Seleciona os modos, seleciona os dígitos de acerto.

Botão **C**: Coloca os dígitos em modo de acerto e zera o cronógrafo.

Botão **D**: Visualiza o Horário Dual, aciona o cronógrafo, aciona o Beep de horas e o som do alarme e faz a correção dos dígitos. De acertos selecionados.

### **AJUSTE DO HORÁRIO E DO CALENDÁRIO**

1. No modo de Hora Normal, mantenha o botão **C** pressionado por alguns segundos e os dígitos de segundo piscarão.
2. Pressione o botão **D** para zerar os segundos, se necessário. Se os segundos estiverem entre 31 e 59 haverá um avanço de 1 minuto.
3. Pressione **B** para selecionar os próximos dígitos que desejar ajustar (minutos, horas, formato 12/24h, mês, dia, do mês e dia da semana).
4. Pressione **D** para ajustar os dígitos selecionados. Mantenha o botão pressionado para ajustá-los rapidamente.
5. Ao final do ajuste pressione o botão **C**.

### **ALARME (AL)**

O Alarme soará todos os dias no horário programado, se estiver ativo.


#### **Ajustando o Alarme**

1. No modo de Hora Normal, pressione o botão **B** para selecionar o modo Alarme (AL);
2. Mantenha o botão **C** pressionado e os dígitos de "horas" piscarão;
3. Pressione o botão **D** para ajustar os dígitos de "horas".  
Mantenha o botão pressionado para ajustá-los rapidamente;
4. Pressione o botão **B** os dígitos de "minutos" piscarão;
5. Pressione o botão **D** para ajustar os "minutos". Mantenha o botão pressionado para ajustá-los rapidamente.
6. Pressione o botão **C** para finalizar o ajuste e o botão **B** para retornar ao Horário Normal.

**OBS:**

O alarme tocará durante 20 segundos e poderá ser interrompido pressionando qualquer botão, exceto o botão "A".

**COMO LIGAR/ DESLIGAR O ALARM "ALM" E O BEEP DE HORAS "CHI"**

- No modo de alarme, pressione o botão **D** para ligar / desligar o Alarme e Beep de Horas.
- Será exibido no display "**ALM**" para o alarme e "**CHI**" para o beep de horas quando estiverem ativados.
- Para a referência Y1963 e LS011 aparecerá o sinal ". Ícone " para o beep de hora quando estiver ativado.  
Quando o Beep hora estiver ativado, emitido um beep a cada hora cheia.

**NOTA:**

Quando o horário estiver na indicação 12/24 horas, certifique-se que o período esteja ajustado corretamente.

**CRONÓGRAFO (ST)**

O cronógrafo dispõe de capacidade máxima para medir até 23 horas, 59 minutos, 59.99 segundos, com a unidade de 1/100 de segundos. O tempo é exibido em "horas", "minutos", "segundos" e "1/100 segundos". Ao final dessa contagem o cronógrafo reiniciará.

**Como medir o tempo no cronógrafo:**

1. No modo de Hora Normal, pressione o botão **B** para a selecionar o modo cronógrafo;
2. Pressione o botão **D** para iniciar/parar/reiniciar o cronógrafo sem registro do tempo decorrido.
3. Para zerar o cronógrafo pressione o botão **D** depois **C**.

**Split (SPL):**

Com o cronógrafo em funcionamento, pode-se parar a contagem do display sem interromper a contagem decorrida.

- Durante a contagem, pressione o botão **C** e a contagem parará. Pressione **C** novamente e o tempo continuará a ser contado no display, acrescido do tempo interrupção.

**Nota:** Para alterar entre a Hora Normal e o cronógrafo sem interromper a contagem do cronógrafo, pressione o botão **B**.

### **TIMER (TR)**

- O Timer poderá ser ajustado para medir intervalos de 1 segundo até 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. O tempo contado regressivamente em segundos, soando um alarme ao final.

#### **Ajustando a contagem regressiva:**

1. No modo de Hora Normal, pressione o botão **B** para selecionar o modo "Timer"
2. Mantenha o botão **C** pressionado e o dígitos das horas piscarão;
3. Pressione o botão **D** para ajustar as horas. Mantenha o botão pressionado para ajustá-las rapidamente.
4. Pressione o botão **B** para selecionar os dígitos de minutos;
5. Pressione o botão **D** para ajustar os minutos. Mantenha o botão pressionado para ajustá-las rapidamente.
6. Pressione o botão **C** para finalizar o ajuste.

#### **Como iniciar e reiniciar a contagem regressiva:**

- Com o Timer ajustando, siga os procedimentos abaixo:
- 1 Pressione o botão **D** para iniciar/parar a contagem regressiva;
  - 2 Serão emitidos beep's de alerta ao final da contagem programada que poderão ser interrompido pressionando qualquer botão exceto o botão **A**.
  - 3 O Timer não repetirá a contagem a menos que seja reiniciado, pressionando o botão **D**.

### **COMO REINICIAR O TIMER**

- Para reiniciar o Timer após o início da contagem, para a contagem no botão "D" e depois pressione o botão "C". O Timer retornará á contagem programada. Para um novo tempo de contagem, retorne ao procedimento de ajuste.

### **FUNÇÃO HORÁRIO DUAL (T 2).**

A função "Horário Dual" permite a exibição do horário de uma localidade com fuso horário diferente.

#### **Ajustando o Horário Dual:**

1. No modo de Hora Normal, pressione o botão **D** para alcançar o modo de Hora Dual.
2. Mantenha o botão **C** pressionado e os dígitos de minutos piscarão;
3. Pressione o botão **D** para ajustar os minutos do Horário Dual. Mantenha o botão pressionado para ajustar rapidamente.
4. Pressione o botão **B** para selecionar as horas do Horário Dual. Mantenha o botão pressionado para ajustá-los rapidamente.

5. Pressione o botão **D** para ajustar as horas do Horário Dual.

Mantenha o botão pressionado para ajustá-las rapidamente.

6. Para finalizar o ajuste, pressione o botão **C** e para retornar ao Horário Normal pressione o botão **D**.

**Nota:** Os segundos acompanharão o Horário Normal

### **TROCA DE BATERIA**

BATERIA RECOMENDADA: leitura digital CR2025.....3 v ou equivalente com duração aproximada de 2 anos para as referências Y1749 e Y1864B.

CR2016 3 v, ou equivalente, com duração aproximada de 2 anos para as referências Y1963 e Y1625.