

## **MANUAL DE INSTRUÇÕES**

### **RELÓGIO MORMAII DISPLAY COLOR - REF'S: D625.03/ D625.20/ D625.22**

#### **CARACTERÍSTICAS:**

O SEU MORMAII D625.03, D625.20 OU D625.22, 50M, FOI PROJETADO ESPECIALMENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ESPORTES AQUÁTICOS.

SUA LEITURA É DIGITAL E OPERA AS SEGUINTE FUNÇÕES: HORÁRIO (12/24h), CALENDÁRIO (AMERICANO E EUROPEU), ALARME, CRONÓGRAFO E LUZ-ELETROLUMINESCENTE.

#### **ESPECIFICAÇÕES:**

**TIPO DE RELÓGIO:** Quartz

**CAPACIDADE DO RELÓGIO:**

MODO DE INDICAÇÃO DAS HORAS/ CALENDÁRIO: horas, minutos, segundos, a.m./p.m., mês, dia do mês, dia da semana.

SISTEMA DE INDICAÇÃO DAS HORAS: comutação entre os formatos de 12 e 24 horas.

**MODO DO CRONÓGRAFO:**

UNIDADE DE MEDIDA: 1/100 segundos

MODOS DE MEDIÇÃO: tempo decorrido, tempo decorrido cumulativo e tempo de volta.

**MODO DO DESPERTADOR:**

ALARME DIÁRIO

BEEP DE HORAS.

**LUZ - ELETROLUMINESCENTE**

**BATERIA:** LÍTIO (CR1620) - 3V APROXIMADAMENTE 2 ANOS DE USO.

#### **FUNÇÕES DOS BOTÕES**

PRESSIONE S1 - PARA SELECIONAR O CALENDÁRIO, ACIONAR O ALARME E FAZER O ACERTO

PRESSIONE S2 - PARA ACIONAR O ALARME E FAZER O ACERTO

PRESSIONE S3 - PARA SELECIONAR A FUNÇÃO HORÁRIO E CRONÓGRAFO

PRESSIONE S4- PARA ACENDER A LUZ- ELETROLUMINESCENTE

#### **COMO ESCOLHER AS FUNÇÕES:**

CALENDÁRIO

MANTENHA (S1) PRESSIONADO E PRESSIONE (S2) PARA OBTER O CALENDÁRIO AMERICANO (MÊS/DATA) OU EUROPEU (DATA/MÊS)

OBS.: OS DIAS DA SEMANA SÃO INDICADOS NO VISOR POR: S (DOMINGO), M (SEGUNDA), T (TERÇA), W (QUARTA), T (QUINTA), F (SEXTA) E S (SÁBADO).

#### **MODALIDADE 12/24 HORAS**

MANTENHA PRESSIONADO O BOTÃO (S1) OU (S2), EM SEGUIDA PRESSIONE O BOTÃO (S3), PARA ALCANÇAR A MODALIDADE 12 OU 24 HORAS.

NOTA: NA MODALIDADE 12H APARECERÁ A INDICAÇÃO " A " (ANTES DO MEIO-DIA) OU " P " (APÓS O MEIO-DIA), NO MODO CALENDÁRIO.

**LUZ – EL**

PRESSIONE O BOTÃO (S4) PARA ACENDER A LUZ-EL.

#### **AJUSTE DAS HORAS/CALENDÁRIO**

1. PRESSIONANDO (S3), POR 2 SEGUNDOS E EM SEGUIDA PRESSIONE NOVAMENTE, ENTRA-SE NA FUNÇÃO HORÁRIO E OS DÍGITOS DE SEGUNDOS PISCARÃO.  
- DURANTE O INTERVALO DE 2 SEG., A FUNÇÃO CRONÓGRAFO SERÁ EXIBIDA NO DISPLAY.
2. PRESSIONE ( S2 ) PARA ZERAR OS SEGUNDOS. QUANDO OS SEGUNDOS ESTIVEREM ENTRE 30 E 59, PRESSIONANDO-SE ( S2 ) HAVERÁ UM AVANÇO DE 1 MINUTO.

3. MINUTOS - PRESSIONE ( S1 ) E OS DÍGITOS REFERENTES AOS MINUTOS ESTARÃO PISCANDO. PRESSIONE ( S2 ) PARA O AVANÇO DOS DÍGITOS (MANTENDO PRESSIONADO ( S2 ) OS DÍGITOS AVANÇAM RAPIDAMENTE).
4. HORA - PRESSIONE ( S1 ) E OS DÍGITOS REFERENTES A HORA ESTARÃO PISCANDO. PRESSIONE ( S2 ) PARA AVANÇO DOS DÍGITOS.
5. DATA - PRESSIONE ( S1 ) E OS DÍGITOS REFERENTES AO MÊS ESTARÃO PISCANDO. PRESSIONE ( S2 ) PARA AJUSTE DO MÊS. PRESSIONE ( S1 ) NOVAMENTE E OS DÍGITOS REFERENTES AOS DIAS DO MÊS ESTARÃO PISCANDO. PRESSIONE ( S2 ) PARA O AJUSTE. PRESSIONE ( S1 ) E O TRAÇO INDICADOR DO DIA DA SEMANA ESTARÁ PISCANDO. PRESSIONE ( S2 ) PARA O AJUSTE.
6. PARA O RETORNO DO MODO NORMAL, PRESSIONE ( S3).

## **2. COMO USAR O ALARME - NA FUNÇÃO TIME**

1. PRESSIONE ( S2 ) E APARECERÁ O HORÁRIO DO ALARME.
2. MANTENHA ( S2 ) PRESSIONADO E PRESSIONE ( S1 ) PARA ATIVAR/DESATIVAR O ALARME E BIP DE HORAS. QUANDO O ALARME ESTIVER ATIVADO APARECERÁ O SINAL " " , E " " PARA O BIP DE HORAS . PARA DESATIVAR O ALARME/BIP ELIMINE OS SINAIS.

### **5.1 COMO ACERTAR O ALARME**

1. PRESSIONE ( S3 ) POR DOIS SEGUNDOS, OS DÍGITOS REFERENTES A HORA PISCARÃO;
2. PRESSIONE ( S2 ) PARA AJUSTAR A HORA DESEJADA. MANTENDO PRESSIONADO ( S2 ) OS DÍGITOS AVANÇARÃO RAPIDAMENTE.
3. PRESSIONE ( S1 ), AGORA OS MINUTOS COMEÇARÃO A PISCAR, UTILIZE O MESMO PROCEDIMENTO DO AJUSTE DA HORA.
4. PARA RETORNAR A FUNÇÃO NORMAL PRESSIONE ( S3 )..

### **3. COMO OPERAR O CRONÓGRAFO DO RELÓGIO**

A PARTIR DE 60 MIN. EM CONTAGEM, A DETERMINAÇÃO 1/100 SEGUNDOS CESSARÁ E O CRONÓGRAFO PASSARÁ A CONTAR EM HORAS, MINUTOS E SEGUNDOS Até 24h. AO FIM DO INTERVALO DE 24h, A CONTAGEM É REINICIADA.

1. PRESSIONE ( S3 ) ATÉ APARECER A FUNÇÃO CRONÓGRAFO.
2. ESTANDO ZERADO O CRONÓGRAFO, A PARTIDA É DADA EM (S1). PARA PARAR A CONTAGEM - SEM HAVER REGISTRO DO TEMPO DECORRIDO - PRESSIONE (S1). PARA CONTINUAR A CONTAGEM PRESSIONE NOVAMENTE (S1).
3. PARA ZERAR O CRONÓGRAFO, PRESSIONE ( S1 ) E DEPOIS ( S2 ). COM O CRONÓGRAFO EM FUNCIONAMENTO, PODE-SE PARAR A CONTAGEM DO DISPLAY, SEM INTERROMPER A CONTAGEM DO TEMPO DECORRIDO.

1. COM O CRONÓGRAFO EM FUNCIONAMENTO, PRESSIONE ( S2 ) - A CONTAGEM PARA - PRESSIONANDO ( S2 ) NOVAMENTE, O TEMPO CONTINUA A SER CONTADO NO DISPLAY, ACRESCIDO DO TEMPO DE INTERRUÇÃO.

#### **NOTA:**

- PARA PARAR ( ZERAR) A CONTAGEM, PRESSIONE ( S1 ) E ENTÃO ( S2 ).
- PARA RETORNAR MODALIDADE DO HORÁRIO NORMAL, SEM PERTURBAR A OPERAÇÃO DA MODALIDADE CRONÓGRAFO, PRESSIONE ( S3 ). PARA RETORNAR DA FUNÇÃO HORÁRIO PARA CRONÓGRAFO, PRESSIONE ( S3 ).

#### **TROCA DE BATERIA**

BATERIA RECOMENDADA : ..... LÍTIO (CR1620) 3V .

VIDA ÚTIL DA BATERIA: ..... APROXIMADAMENTE 2 ANOS (EM USO NORMAL)