

MANUAL DE INSTRUÇÕES
RELÓGIO MARINER MNA556/MNA557/MNA558 / MNA559

CARACTERÍSTICAS

O seu modelo Mariner ref. MNA556, MNA557, MNA558 e MNA559 são relógios digitais com caixa e pulseira termoplásticas.

Operam com as seguintes funções: Horário normal e calendário.

ESPECIFICAÇÕES

Exibição do horário:

- Horário normal - apresentação em: horas, minutos e segundos.
- Modo de indicação das horas: formatos de 12/24 horas.


Calendário:

- O calendário é exibido na função horário normal: mês e dia do mês.

Bateria

- V392- 3V ou equivalente, com duração aproximada de 2 anos

VISUALIZANDO AS FUNÇÕES NO DISPLAY



Botão **A** – Faz a correção dos dígitos selecionados e visualiza o calendário

Botão **B** – Coloca os dígitos em modo de acerto.

COMO AJUSTAR O HORÁRIO NORMAL / CALENDÁRIO

1. Pressione o botão **A** duas vezes para selecionar os dígitos do segundo, em seguida pressione o botão **B** para zerar.

2. No modo de exibição do horário normal, pressione o botão **B** duas vezes para selecionar os dígitos que deseja ajustar na seguinte ordem: mês, dia do mês, hora e minuto.
3. Pressione o botão **A** para fazer o ajuste dos dígitos selecionados.

OBS: O FORMATO 12/24 H É SELECIONADO NO AJUSTE DA HORA (12h INDICAÇÃO **A** PARA ANTES DO MEIO-DIA E **P** PARA APÓS O MEIO-DIA FORMATO 24h **H**).

COMO TROCAR PULSEIRAS



SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

Bateria recomendada: • Lítio (V392) - 3 V ou equivalente.
Vida útil da bateria: aproximadamente 24 meses.

* A vida útil da bateria trocada, nas condições de uso normal (horário, calendário e cronógrafo), proporcionará por aproximadamente 24 meses, a precisão constante do mecanismo. Contudo, dependendo da frequência do uso do cronógrafo e da luz, poderá haver diferença na sua duração. As especificações acima, por razão de melhoramentos, poderão ser alteradas sem aviso prévio.