



MANUAL DE INSTRUÇÕES RELÓGIO MORMAII DIGITAL CRONÓGRAFO COM CINCO ALARMES – 8055AA

1/3

CARACTERÍSTICAS

O seu MormaII Ref. 8055AA é um relógio digital com pulseira e caixa plástica, duplo horário (apresentação de 2 horários distintos, com acionamento), Calendário, Alarmes, Cronógrafo, Timer, Horário Dual luz eletroluminescente.

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade do relógio:

Exibição do horário:

Horário normal e Horário dual – apresentação em: horas, minutos, segundos.

Modo de indicação das horas: formatos de 12/24 horas.

Calendário:

Calendário anual (de 00 até 69).

O calendário é exibido na função horário normal: mês, dia do mês, dia da semana.

Cronógrafo

Unidade de medida: 1/100 de segundo

Lap time, Split

Despertador

Alarmes: 1 a 5 distintos. (AL1, AL2, AL3, AL4 e AL5)

Bip de horas.

Timer:

Três contagens regressivas distintas (T1, T2 e T3).

Luz eletroluminescente.

Bateria: Lítio (CR2025) - 3 V, com duração de aproximadamente 2 anos.

VISUALIZAÇÃO DO DISPLAY E SELEÇÃO DAS FUNÇÕES



Botão **C** – Fazer o acerto dos dígitos em modo de correção.

Botão **D** – Colocar os dígitos em modo de correção e selecionar os dígitos para correção.

Botão **B** – Selecionar as funções (MODE). Correção dos dígitos em contagem regressiva.

Botão **A** – Para acender a luz eletroluminescente.

Pressione o botão **B** para selecionar as funções (Horário normal/Calendário, Alarmes, Timer e Cronógrafo, conforme mostra o desenho abaixo. Sempre que o botão **B** for pressionado, um tom de confirmação da troca soará.

AJUSTANDO OS HORÁRIO/CALENDÁRIO

Acertando o horário normal e calendário

1. Na função horário normal, pressione o botão **C** por alguns segundos e os dígitos de segundos piscarão;
2. Pressione o botão **B e/ou D** para zerar os Segundos (caso necessário);
3. Pressione **C** para selecionar os próximos dígitos que desejar ajustar (minutos, horas, ano, mês, dia do mês, ano ou formato 12/24 hs.);
4. Pressione **B e/ou D** para correção dos dígitos selecionados;
5. Pressione o botão **C** por alguns segundos até parar de piscar os dígitos, retornando ao modo normal.

Nota: Mantendo-se os botões pressionado, os dígitos avançarão rapidamente.

Acertando o Horário Dual

1. Na função Horário normal, pressione o botão **D**, na parte inferior do display aparecerá a indicação (T2).
2. Pressione **C** por alguns segundos para selecionar os dígitos de horas.
3. Pressione o botão **B e/ou D** para o modo de correção;
4. Os minutos são ajustados de acordo com o funcionamento do horário normal.
5. Pressione o botão **C** por alguns segundos até parar de piscar os dígitos, retornando ao modo normal.



Lembrete:

No modo de correção, o relógio voltará automaticamente à exibição normal da função, se nenhum dos botões forem pressionados durante o período de 60 segundos ou mais.



MANUAL DE INSTRUÇÕES
RELÓGIO MORMAII DIGITAL CRONÓGRAFO COM CINCO ALARMES – 8055AA

2/3

ALARME

Ajustando o Alarme

1. Pressione o botão **B** para selecionar a função Alarme (AL);
2. Pressione o botão **D** para selecionar o Alarme (1 a 5) que deseja ajustar;
3. Pressione o botão **C** por alguns segundos e os dígitos de "AL" piscarão;
4. Pressione o botão **D** para ativar o alarme e/ou bip de horas.
5. Pressione o botão **C** os dígitos de "horas" estarão em modo de correção, ou seja, piscarão;
6. Pressione o botão **B e/ou D** para acertar os dígitos de horas;
7. Pressione o botão **C** os dígitos de "minutos" estarão em modo de correção, ou seja, piscarão;
8. Pressione o botão **B e/ou D** para acertar os dígitos de minutos.
9. Pressione o botão **C** por alguns segundos até parar de piscar os dígitos, retornando ao modo normal.

Como ligar/desligar o Alarme e o Bip de horas

Para ligar/desligar os Alarmes (1 a 5) pressione o botão **C** durante a exibição da função Alarme. O sinal do alarme piscará (AL).

Pressionando o botão **D** será exibido no display na parte inferior os sinais para o alarme e/ou bip de horas quando ativados.

Pressione o botão **C** até que o sinal do alarme (AL) deixe de piscar, ou aguarde alguns minutos para retornar ao modo normal.

Nota: Quando desligados não aparecerão os sinais.

Será exibido no display na parte inferior um sinal para o alarme "⌚" e outro para o bip de horas "chime" quando estiverem ligados.

O alarme tocará na hora ajustada todos os dias conforme programação dos alarmes por aproximadamente 20 segundos. Entretanto, poderá ser interrompido manualmente, pressionando o botão **B, C, ou D**.



Nota:

Quando o horário estiver na indicação 12 horas, certifique-se que o período ("A" Antes do meio-dia / "P" Após o meio-dia) esteja ajustado corretamente.

Quando o Bip de horas estiver ativado, emitirá um som a cada hora cheia.

OPERANDO O CRONÓGRAFO

O cronógrafo dispõe de capacidade máxima para medir até 23 horas, 59 minutos, 59 Segundos e 99 centésimos, com a unidade de 1/100 de segundo. Ao fim do intervalo de 24 horas, a contagem é reiniciada.

O tempo será exibido em "minutos", "segundos" e "1/100 segundo" até 30 min. Após 30 minutos, o tempo passará a ser exibido em "horas", minutos" e "segundos".

Este cronógrafo possui as funções: LAP e split, para também pode ser usado para medir frações intermediárias de tempo.

Como medir o tempo integral no cronógrafo

1. Pressione o botão **B** para selecionar a função "Cronógrafo" (ST).
2. Pressione o botão **C** para iniciar, parar ou reiniciar a contagem, sem haver registro do tempo decorrido.
3. Para zerar o cronógrafo (0'00"00), pare a contagem no botão **C** e pressione o botão **D**

Como usar o "LAP" ou "SPLIT"(S PI)



1. Na função cronógrafo, pressione o botão **D** para selecionar a função "Lap" ou "Split";
2. Pressione o botão **C** para iniciar a cronometragem;
3. Pressione o botão **D** durante a cronometragem - o 1.º "Lap" ou "Split" será exibido na parte superior do display.;
4. Pressione o botão **D** novamente para armazenar o 2.º "Lap" ou "Split" quando for necessário.
5. Para zerar o cronógrafo, pressione o botão **C** em seguida o botão **D**.

Nota: Split

Cada vez que pressionar o botão **D**, é possível obter repetidamente a contagem do split time mais recente.

Nota: LAP

Cada vez que pressionar o botão **D**, é possível obter repetidamente a contagem do LAP mais recente acrescido do tempo de interrupção.





MANUAL DE INSTRUÇÕES
RELÓGIO MORMAII DIGITAL CRONÓGRAFO COM CINCO ALARMES – 8055AA

3/3

OPERANDO O TIMER

O timer poderá ser ajustado para medir intervalos de T1-90 minutos, T2 – 24 horas e T3 – (1,825 dias). O tempo é contado regressivamente em segundos, soando um alarme ao final.

Ajustando a contagem regressiva :

- Pressione o botão **B** para selecionar a função "Timer";
- 1.1 Pressione o botão **D** para selecionar o T1, T2 ou T3;
- 1.2 Pressione o botão **C** por alguns segundos para selecionar os dígitos
- 1.3 Pressione o botão **B e/ou D** para fazer o acerto dos dígitos;
- 1.4 Pressione o botão **C** até que os dígitos parem de piscar. E retornará ao modo normal.

Como iniciar e reiniciar a contagem regressiva:

Com o timer ajustado, siga os procedimentos abaixo:

1. Pressione o botão **C** para iniciar/parar a contagem regressiva.
2. Serão emitidos bips intermitentes de alerta ao final da medição.
 - O Timer não repetirá a contagem a menos que seja reiniciada.
3. Quando o timer for iniciado uma indicação (TIMER) no display na parte inferior piscará.

Nota: A contagem regressiva em T1 será conforme o tempo programado até 90 min.

A contagem regressiva em T2 e T3 são sincronizadas pelo horário local do relógio. Ex: T2 – programado para às 18hs e o horário local 13:50hs. No timer restará a contagem de 4:10hs até o final da contagem. EX: T3 – programado para ano 2003, data 24 e mês 09. E a data do dia atual 23/09, hora local 13:50hs. A contagem regressiva indicará que restam 10:10hs para dia 24/09. Ao final da contagem será necessário uma nova programação.

